

Automatisch afstellen van de motorregeling door de ESU-dekoders

V4 :

De LokPilot V4.0 heeft een ongedocumenteerde optie waarmee de decoder zelf zijn instellingen kan bepalen voor de CV's 53 t/m 56.

Met deze CV waarden kan de rijkwaliteit van de lokomotief ingesteld worden.

De procedure is als volgt:

- Programmeer CV54 met de waarde 0
- Plaats alleen de locomotief op een recht stuk spoor.
- Hierbij moet er een uitloop van ongeveer 1m zijn.
- Zorg dat het adres van de decoder is geselecteerd op de regelaar en dat de snelheid op 0 staat.
- Kies nu functie F1.
- De locomotief maakt nu automatisch een "sprong" naar voren.

De decoder stelt nu de karakteristiek van de motor vast en overschrijft de waarden in de adressen CV53, 54, 55 en 56

WWW.hetspoor.com

Deze informatie is ter beschikking gesteld door HET SPOOR te Haasrode louter ter informatie.
Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de toepassing ervan.